MANUAL DE INSTRUÇÕES

Massageador Orbital Relax & Spin

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

- Atenção a voltagem elétrica! Se comprou 110v, não pode ligá-lo no 220v, e vice-versa. Caso o aparelho seja ligado em voltagem elétrica diferente, PODE QUEIMAR!

- **NÃO deve ser utilizado por mais de 25 minutos, para evitar aquecimento dos circuitos internos e perda de vida útil. Deixe descansar, antes de voltar a usar.**

- Aparelho frágil a queda, não pode cair no chão

- Não utilizar se estiver grávida ou com problemas cardíacos.

COMO LIGAR O APARELHO:

1- Ligue o aparelho na tomada;
2- Gire o botão na parte traseira do aparelho para ligar e desligar o aparelho, assim também regula a intensidade de uso do massageador.

COMO LIMPAR:

• Não molhar o aparelho. Limpar com pano úmido e no máximo com detergente neutro.

Informações gerais:

• Rotação máxima: 2300RPM. Potência: 25W. Peso: 1KG

DICAS DE USO:

Drenagem linfática, redução de medidas, massagens e outros, podendo combinar com o uso de cremes ou gel, conforme o objetivo desejado.

• Disco Liso -> Indicado para massagens mais delicadas, como em ombros, nucas e pescoços.

• Disco ondulado -> Simula massagens do tipo Shiatsu, ideal para coxas, bumbum, culotes, celulite e barriga.

• Disco cilíndrico, de bolinhas ou esferas -> Indicado no combate de dores e relaxamento nas costas, ombros e pés.

Todos os nossos produtos são NOVOS e nos esforçamos para preservar ao máximo a integridade do mesmo, portanto, NÓS ABRIMOS a caixa para colocar plástico bolha. Se a caixa chegar amassada, é devido ao manuseio no transporte, pedimos compreensão.